



VLASTNOS

TIBezdrátový vysílač pro řadu AMPLICALL. Nutné

☐ spárování s AMPLICALL 100 nebo/a

AMPLICALL 150

☐ Tlačítko nouzového volání (při spárování s AC100 nebo

☐ AC150) Nastavitelná doba detekce zvuku (1/5/15 s)

Nastavitelná citlivost detekce: Vysoká (75 dB) /

Střední (84 dB) / Nízká (90

☐ Vzdálenost mezi vysílačem a přijímačem:
dB) o V interiéru: až 35 m o V
otevřeném prostoru: až
200 m

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

☐ Montáž na zeď a stůl Funguje s 5V DC USB typ C
adaptérem (součástí balení)

a se 2 bateriemi AA (nejsou součástí
balení)

☐ Detektor zvuku (interní mikrofon nebo externí piezo) Externí
piezo s 3,5mm jack kabelem (30 cm) + prodlužovací kabel
jack kabel (1m 50) pro externí mikrofon

☐ Frekvence: 868 MHz Rozměry:
10,1 x 9,8 x 3,6 cm



FUNGUJE S:

▢ AMPLICALL 100, AMPLICALL 150

Vyobrazené položky a detaily se mohou změnit dle uvážení výrobce.