

## NÁVOD K POUŽITÍ ZP

NÁSTAVCE NA WC



*Nástavec na WC plastový s madlem  
typ:*

**580**



*DODAVATEL :*

**DMA Praha s.r.o., Sídlo: Krajanská 339, PRAHA 4 – 149 00**  
Centrála-distribuce: Kunice 207, 251 63 Strančice  
tel.: 323 664 465-6, fax: 323 664 335  
[www.dmapraha.cz](http://www.dmapraha.cz), e-mail: [dmapraha@dmapraha.cz](mailto:dmapraha@dmapraha.cz)

## NÁVOD K POUŽITÍ ZP

NÁSTAVCE NA WC



*Nástavec na WC plastový s madlem  
typ:*

**580**



*DODAVATEL :*

**DMA Praha s.r.o., Sídlo: Krajanská 339, PRAHA 4 – 149 00**  
Centrála-distribuce: Kunice 207, 251 63 Strančice  
tel.: 323 664 465-6, fax: 323 664 335  
[www.dmapraha.cz](http://www.dmapraha.cz), e-mail: [dmapraha@dmapraha.cz](mailto:dmapraha@dmapraha.cz)

**POUŽITÍ :** *Nástavce na WC tvoří součást řady kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Svě využití nacházejí zejména tam, kde pacient vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není schopen použít standardní mísu WC. Zvýšením standardní mísy usnadňují pacientům běžné úkony osobní hygieny a zároveň eliminují možné riziko při těchto úkonech, výrazným způsobem usnadňují manipulaci s pacientem a zvyšují jeho soběstačnost.*

**POPIS A NÁVOD K POUŽITÍ :**

*Jednotlivé typy nástavců se rozlišují na základě své výšky, která je určujícím prvkem pro dosažení požadovaného zvýšení standardní mísy ( viz.Tabulka rozměrů ).*

**Tabulka rozměrů :**

Typ	Výška ( cm )	Nosnost ( kg )
580	Nastavitelný 5, 10, 15	133

*Pro snadnou instalaci nástavce na mísu a zabezpečení maximální stability při použití, jsou nástavce v zadní části opatřeny dvěma šrouby, které přijdou na místo vyšroubovaného prkénka. Následná instalace po tomto nastavení spočívá v jednoduchém usazení nástavce na mísu tak, aby při co nejtěsnějším kontaktu s mísou. Odklopné madla se usadí na své místo po zmáčknutí pojistek a zasunutí do bočních otvorů.*

**ÚDRŽBA :** *Nástavec lze čistit a udržovat omýváním vodou, použitím běžných čisticích a dezinfekčních prostředků, které neobsahují rozpouštědla a nezpůsobují mechanické narušení povrchu, popř. sterilizaci ( 1min - 85°C ).*

**VAROVÁNÍ :** *Pro zachování maximální stability doporučujeme pravidelně kontrolovat stav jisticích prvků !*

**ZÁRUKA :** *Podmínky pro poskytnutí záruky jsou uvedeny v příloženém Záručním listě*

**POUŽITÍ :** *Nástavce na WC tvoří součást řady kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Svě využití nacházejí zejména tam, kde pacient vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není schopen použít standardní mísu WC. Zvýšením standardní mísy usnadňují pacientům běžné úkony osobní hygieny a zároveň eliminují možné riziko při těchto úkonech, výrazným způsobem usnadňují manipulaci s pacientem a zvyšují jeho soběstačnost.*

**POPIS A NÁVOD K POUŽITÍ :**

*Jednotlivé typy nástavců se rozlišují na základě své výšky, která je určujícím prvkem pro dosažení požadovaného zvýšení standardní mísy ( viz.Tabulka rozměrů ).*

**Tabulka rozměrů :**

Typ	Výška ( cm )	Nosnost ( kg )
580	Nastavitelný 5, 10, 15	133

*Pro snadnou instalaci nástavce na mísu a zabezpečení maximální stability při použití, jsou nástavce v zadní části opatřeny dvěma šrouby, které přijdou na místo vyšroubovaného prkénka. Následná instalace po tomto nastavení spočívá v jednoduchém usazení nástavce na mísu tak, aby při co nejtěsnějším kontaktu s mísou. Odklopné madla se usadí na své místo po zmáčknutí pojistek a zasunutí do bočních otvorů.*

**ÚDRŽBA :** *Nástavec lze čistit a udržovat omýváním vodou, použitím běžných čisticích a dezinfekčních prostředků, které neobsahují rozpouštědla a nezpůsobují mechanické narušení povrchu, popř. sterilizaci ( 1min - 85°C ).*

**VAROVÁNÍ :** *Pro zachování maximální stability doporučujeme pravidelně kontrolovat stav jisticích prvků !*

**ZÁRUKA :** *Podmínky pro poskytnutí záruky jsou uvedeny v příloženém Záručním listě*